

トーンスケルチの周波数等(付属装置コードS)

トーンスケルチ型	
チャンネル番号	トーン信号周波数 (Hz)
A1	107.2
A2	114.8
A3	123
A4	131.8
A5	141.3
A6	151.4
A7	162.2
A8	173.8
A9	186.2
A10	203.5
A11	218.1
A12	233.6
A13	250.3
A14	67
A15	77
A16	88.5
A17	100

B1	179.9
B2	167.9
B3	156.7
B4	146.2
B5	136.5
B6	127.3
B7	118.8
B8	110.9
B9	103.5
B10	94.8
B11	82.5
B12	71.9
B13	241.8
B14	225.7
B15	210.7
B16	192.8

デジタルコードスケルチ型			
順番	デジタルコード番号	順番	デジタルコード番号
1	023	50	371
2	025	51	411
3	026	52	412
4	031	53	413
5	032	54	423
6	043	55	431
7	047	56	432
8	051	57	445
9	054	58	464
10	065	59	465
11	071	60	466
12	072	61	503
13	073	62	506
14	074	63	516
15	114	64	532
16	115	65	546
17	116	66	565
18	125	67	606
19	131	68	612
20	132	69	624
21	134	70	627
22	143	71	631
23	152	72	632
24	155	73	654
25	156	74	662
26	162	75	664
27	165	76	703
28	172	77	712
29	174	78	723
30	205	79	731
31	223	80	732
32	226	81	734
33	243	82	743
34	244	83	754
35	245		
36	251		
37	261		
38	263		
39	265		
40	271		
41	306		
42	311		
43	315		
44	331		
45	343		
46	346		
47	351		
48	364		
49	365		